

ANSI FL 1 Standard			
MAIN LED - HIGH	1250 Lumens	58 M	3 H
MAIN LED - LOW	250 Lumens	18 M	24 H
TOP TORCH	250 Lumens	14 M	12 H
UV LEDS	385nm	--	24 H

OPERATION

UPPER SWITCH - Operates UV LEDs and Top Torch


Sequence - UV LEDs > TORCH > OFF

LOWER SWITCH - Operates main COB LED

Sequence - HIGH 2700K > HIGH 4500K > HIGH 6500K > OFF

Press & hold to dim the brightness.

[If left in any mode for over 3 seconds, the next press will turn the light off.]





FEATURES

- Super bright 1250 lumen 10W white COB LED
- High CRI 96+ 3 coloured COB LED
- 3 Colour Temperatures - CCT: 2700K / 4500K / 6500K
- With smooth dimming switch function
- 250 lumen 3W SMD LED flood beam top torch
- 5W UV LEDs on the front
- Super tough aluminium & polycarbonate structure
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof
- Strong integral magnets on back and base
- Retractable 360° rotating hanging hook
- Glow-in-the-dark strip around LED
- Operating temperature -10°C or above 45°C
- Battery level & charging indicator LEDs
- Built-in power bank for charging devices
- Faster USB Type-C charging - 5 hours charge time
- Magnetic charging station & 1m USB cable included

BATTERY - 3.7v 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery
WEIGHT - 406g (lamp only)
DIMENSIONS -216 x 58 x 38mm (lamp only)


CHARGING

- *Only use a 5v USB-type-C cable (1m cable included).*
  Option 1:- Lift the rubber charge port cover on the back of the light. Plug the USB-C end of the cable into the USB-C charge port.
- *OR -*
  Option 2:- Plug the USB-C end of the cable into the charge port on the side of the charging station. Then place the light into the charging station.
- *Plug the USB end of the cable into a USB charging port (max 2A). If using a USB plug, it must be Output 5V and no greater than 2A.*
- *4 x Green LEDs will flash to indicate charging. All 4 LEDs will light up constantly to confirm fully charged.*
- *Charge Time: approx 5 hours*

Fully charge before first use.

Warranty void if not used with the specified USB chargers











UNILITE

CRI-1250R

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!
Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -20°C or above 60°C). The LED will become hot when switched on; do not touch and do not place face down on any surface – risk of fire!
Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. Do not exceed 2A output or damage may occur to the battery.
Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will affect light output.
This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long time, 3 weeks or more.
Always fully charge batteries before storage.
Protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.
Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit.
Please re-use or recycle packaging where possible.
Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

PRODUKTMERKMALE
Super helle 1250 Lumen 10W weiße COB LED
Hohe CRI 96+ 3 farbige COB LED
3 Farbtemperaturen - CCT: 2700K / 4500K / 6500K
Mit sanfter Dimmschalterfunktion
250 Lumen 3W SMD LED Flutlicht-Taschenlampe
5 W UV-LEDs an der Vorderseite
Superharte Aluminium- und Polycarbonatstruktur
IP65 staub- und wasserdicht / IK07 stoßfest
Starke integrierte Magnete an Rücken und Boden
Versenkbarer, 360 ° drehbarer Aufhängehaken
Leuchtstreifen um LED
Akkuladezustands- und Ladeanzeige-LEDs
Eingebaute Power Bank zum Laden von Geräten
Schnelleres Laden über USB Typ C - 5 Stunden Ladezeit
Inklusive magnetischer Ladestation und 1 m USB-Kabel

AKKU - Lithium-ionen-Akku 3,7 V / 5000 mAh
GEWICHT - 406g
ABMESSUNGEN - 216 x 58 x 38mm

BETRIEB
HOCHSCHALTER - Betreibt UV-LEDs und Taschenlampe
Sequenz - UV-LEDs > TASCHENLAMPE > AUS
UNTERER SCHALTER - Steuert die Haupt-COB-LED
Sequenz - HOCH 2700K > HOCH 4500K > HOCH 6500K > AUS
Gedrückt halten, um die Helligkeit zu verringern.
[Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einem beliebigen Modus belassen, wird das nächste Drücken ausgeschaltet.]

FLADEN
- Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-Typ-C-Kabel (1 m Kabel im Lieferumfang enthalten).
  Option 1: - Heben Sie die Gummi-Ladeanschlussabdeckung auf der Rückseite der Lampe an. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den USB-C-Ladeanschluss.
- ODER -
  Option 2: - Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss an der Seite der Ladestation. Stellen Sie dann die Lampe in die Ladestation.
- Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (max. 2A). Wenn Sie einen USB-Stecker verwenden, muss dieser 5 V und nicht größer als 2A sein.
- 4 x grüne LEDs blinken, um das Aufladen anzuzeigen. Alle 4 LEDs leuchten ständig aufladen, um den vollen Ladevorgang zu bestätigen.
- Ladezeit: ca. 5 Stunden

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Bei Verwendung eines anderen Ladegeräts als angegeben erlischt die Garantie.

RATSCHLÄGE UND WICHTIGE INFORMATIONEN!
Schauen Sie nicht direkt auf die LED. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 ° C oder über 45 ° C). Die LED wird beim Einschalten heiß. Nicht berühren und nicht verdeckt auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr!
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Schalter, der Ladeanschluss oder das Kabel sichtbar beschädigt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen USB-Steckeradapter verwenden, und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überschreiten Sie nicht die 2A-Leistung, da sonst die Batterie beschädigt werden kann.
Der Akku erreicht nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.
Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
Laden Sie die Batterien vor der Lagerung immer vollständig auf. Batterien vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!
Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten.
Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.
Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.
Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommt. Eine Beschädigung des Objektivs beeinträchtigt die Lichtleistung.
Dieses Produkt ist wasserdicht gegen IPX5 - NICHT SUBMEREN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit / Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinheit entsorgt werden.
Bitte verwenden Sie Verpackungen nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.
Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

FONCTIONALITÉS
LED COB haute CRI 96+ 3 couleurs
3 températures de couleur - CCT: 2700K / 4500K / 6500K
Avec fonction de gradation en douceur
Torche à faisceau d'inondation de 250 lumens 3W SMD LED
LED UV 5W à l'avant
Structure en aluminium et polycarbonate super résistant
IP65 résistant à la poussière et à l'eau / Résistant aux chocs IK07
Aimants intégrés puissants sur le dos et la base
Crochet suspendu rotatif à 360 ° rétractable
Bande brillante dans le noir autour des LED
LED de niveau de batterie et d'indicateur de charge
Banque d'alimentation intégrée pour charger les appareils
Charge USB Type-C plus rapide - 5 heures de charge
Station de charge magnétique et câble USB de 1 m inclus

BATTERIE - Batterie rechargeable Lithium-Ion 3,7 V et 5000mAh
POIDS - 406g
DIMENSIONS - 216 x 58 x 38mm

FONCTIONNEMENT
INTERRUPTEUR SUPÉRIEUR - Fait fonctionner les LED UV et la torche
Séquence - LED UV > TORCHE > OFF
COMMUTATEUR INFÉRIEUR - Commande la LED COB principale
Séquence - HAUTE 2700K > HAUTE 4500K > HAUTE 6500K > OFF
Appuyez et maintenez pour diminuer la luminosité.
[Si vous restez dans n'importe quel mode pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression s'éteindra]

CHARGEMENT
- Utilisez uniquement un câble USB de type C de 5 V (câble de 1 m inclus).
  Option 1: - Soulevez le couvercle du port de charge en caoutchouc à l'arrière de la lampe. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge USB-C.
- OU -
  Option 2: - Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge sur le côté de la station de charge. Placez ensuite la lampe dans la station de charge.
- Branchez l'extrémité USB du câble dans un port de chargement USB (max 2A). Si vous utilisez une prise USB, celle-ci doit être de sortie 5V et ne doit pas dépasser 2A.
- 4 x LED vertes clignotent pour indiquer la charge. Les 4 LED s'allumeront constamment pour confirmer complètement chargé.
- Temps de charge: environ 5 heures

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
*** Annulation de la garantie si la lampe n'est pas utilisée avec le chargeur spécifique***

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !
Ne regardez pas directement la LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 45°C). La LED devient chaude lorsqu'elle est allumée; ne touchez pas et ne placez pas face vers le bas sur aucune surface - risque d'incendie!
N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles au boîtier, à l'interrupteur, au port de charge ou au câble. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez tout dommage. Ne dépassez pas la sortie 2A ou vous pourriez endommager la batterie.
La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles de charge et de décharge complets.
Pour garder la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
Chargez toujours complètement les batteries avant de les stocker. Protégez les batteries de la chaleur, de la lumière intense du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité - danger d'explosion!
Si une batterie est endommagée, des fluides peuvent fuir. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
Consultez immédiatement un médecin si du liquide de batterie entre en contact avec les yeux.
Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
Veillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs / tranchants, des dommages à l'objectif affecteront le rendement lumineux.
Ce produit est résistant à l'eau à IPX5 - NE PAS SUBMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité / eau excessive, la garantie peut être annulée.
Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination agréé ou dans votre centre local d'élimination des déchets.
Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage si possible.
Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.

CARATTERISTICHE
LED COB alto CRI 96+ con 3 colori
3 temperature di colore - CCT: 2700 K / 4500 K / 6500 K
Con liscio funzione di interruttore dimming
Torcia a LED 3W SMD da 250 lumen
LED UV da 5 W sul davanti
Struttura in alluminio super resistente e policarbonato
IP65 resistente a polvere e acqua / IK07 antiurto
Forti magneti integrali su schiena e base
Gancio pensile girevole a 360 ° retrattile
Striscia luminescente attorno a LED
LED di livello batteria e indicatore di carica
Power bank integrato per dispositivi di ricarica
Ricarica USB di tipo C più veloce - 5 ore di ricarica
Stazione di ricarica magnetica e cavo USB da 1 m inclusi

BATTERIA - Batteria ricaricabile Li-ion da 3.7 V, 5000 mAh
PESO - 406g
DIMENSIONI - 216 x 58 x 38mm

FUNZIONAMENTO
INTERRUTTORE SUPERIORE - Aziona i LED UV e la torcia
Sequenza - LED UV > TORCIA > OFF
INTERRUTTORE INFERIORE: aziona il LED COB principale
Sequenza - ALTA 2700 K > ALTA 4500 K > ALTA 6500 K > OFF
Tenere premuto per attenuare la luminosità.
[Se lasciato in qualsiasi modalità per oltre 3 secondi, la pressione successiva si spegnerà]

CARICA
- Utilizzare solo un cavo USB tipo C da 5 v (cavo da 1 m incluso).
  Opzione 1: - Sollevare il coperchio della porta di carica in gomma sul retro della lampada. Inserire l'estremità USB-C del cavo nella porta di ricarica USB-C.
- O -
  Opzione 2: - Inserire l'estremità USB-C del cavo nella porta di ricarica sul lato della stazione di ricarica. Quindi posizionare la lampada nella stazione di ricarica.
- Inserire l'estremità USB del cavo in una porta di ricarica USB (max 2A). Se si utilizza una presa USB, deve essere Uscita 5 V e non superiore a 2 A.
- 4 LED verdi lampeggiano per indicare la carica. Tutti e 4 i LED si accenderanno su costantemente per confermare completamente caricato.
- Tempo di ricarica: circa 5 ore

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
Il mancato uso dei dispositivi di carica specificati invaliderà la garanzia

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI
Non guardare direttamente il LED. Non operare alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estreme (inferiore a -10 ° C o superiore a 45 ° C).
Il LED si surriscalda all'accensione; non toccare e non posizionare a faccia in giù su nessuna superficie - pericolo di incendio!
Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili all'alloggiamento, allo switch, alla porta di ricarica o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore USB, verificare la presenza di eventuali danni. Non superare l'uscita 2A o potrebbero verificarsi danni alla batteria.
La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo. Caricare sempre completamente le batterie prima di riporle.
Proteggere le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
Se una batteria è danneggiata, i liquidi potrebbero fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni alla pelle e / o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi.
I bambini di età inferiore a 12 anni devono usare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; questo annullerà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti da garanzia.
Fare attenzione a non lasciare che l'obiettivo venga a contatto con oggetti duri / taglienti, i danni all'obiettivo influenzeranno l'emissione di luce.
Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5 - NON SOMMERGERE. Se il prodotto è stato sottoposto a eccessiva umidità / acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.
Non gettare questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di smaltimento rifiuti locale.
Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.
Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri o per possessori successivi.

CARACTERÍSTICAS
Super brillante 1250 lumen 10W blanco COB LED
Alto LED CRI 96+ COB con 3 colores
3 temperaturas de color - CCT: 2700K / 4500K / 6500K
Con función de interruptor de atenuación suave
Antorcha de haz de inundación de 250 lúmenes 3W SMD LED
LED UV de 5 W en la parte delantera
Estructura de aluminio y policarbonato súper resistente.
IP65 resistente al polvo y al agua / IK07 a prueba de golpes
Fuertes imanes integrales en la parte posterior y base
Gancho colgante giratorio 360 ° retráctil
Tira luminiscente alrededor del LED
Indicadores LED para nivel de batería y estado de carga
Banco de energía incorporado para cargar dispositivos
Carga USB tipo C más rápida: 5 horas de tiempo de carga
Estación de carga magnética y cable USB de 1 m incluido

BATERÍA - Batería recargable Li-ion de 3,7 V, 5000 mAh
PESO - 406g
DIMENSIONES - 216 x 58 x 38mm

FUNCIONAMIENTO
INTERRUPTOR SUPERIOR - Opera los LED UV y la antorcha
Secuencia - LED UV > ANTORCHA > APAGADO
INTERRUPTOR INFERIOR - Opera el LED COB principal
Secuencia - ALTA 2700K > ALTA 4500K > ALTA 6500K > APAGADO

Mantenga presionado para atenuar el brillo.
[Si se deja en cualquier modo durante más de 3 segundos, la siguiente pulsación se apagará]

CARGA
- Utilice únicamente un cable USB tipo C de 5 V (cable de 1 m incluido).
  Opción 1: - Levante la tapa del puerto de carga de goma en la parte posterior de la lámpara. Conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga USB-C.
- O -
  Opción 2: - Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga al costado de la estación de carga. Luego coloque la lámpara en la estación de carga.
- Conecte el extremo USB del cable a un puerto de carga USB (máx. 2 A). Si usa un enchufe USB, debe tener una salida de 5V y no mayor de 2A.
- 4 x LED verdes parpadearán para indicar la carga. Los 4 LED se encenderán arriba constantemente para confirmar completamente cargado.
- Tiempo de carga: aproximadamente 5 horas

Cargue completamente la batería antes del primer uso.
Si no se usan los dispositivos de carga especificados la garantía quedará invalidada

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE
No mire directamente al LED. No opere a la luz directa del sol o en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10 ° C o por encima de 45 ° C). El LED se calentará cuando se encienda; No toque ni coloque boca abajo sobre ninguna superficie. ¡Peligro de incendio!
No utilice el dispositivo si hay daños visibles en la carcasa, el interruptor, el puerto de carga o el cable. Tenga cuidado al usar un adaptador de enchufe USB, verifique si hay daños. No exceda la salida de 2A o la batería puede sufrir daños.
La batería recargable alcanzará un rendimiento completo después de unos pocos ciclos completos de carga y descarga.
Para mantener la batería recargable en condiciones óptimas, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se usa durante mucho tiempo. Siempre cargue completamente las baterías antes de guardarlas.
Proteja las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
Si una batería está dañada, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.
Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.
No abra, desarme ni intente modificar el producto; Esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso o modificación inadecuados no están cubiertos por la garantía. Tenga cuidado de no dejar que la lente entre en contacto con objetos duros / afilados, el daño a la lente afectará la salida de luz.
Este producto es resistente al agua para IPX5 - NO SUMERJA. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
No deseche este dispositivo en la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación autorizado o en su unidad local de eliminación de residuos.
Reutilice o recicle el empaque cuando sea posible.
Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.