


ANSI FL 1 Standard


LOW	15 Lumens	22 M	148 H
HIGH	1100 Lumens	167 M	4 H

** these runtimes are based on using 2 x 2600mAh li-ion batteries. Using 1 battery will reduce runtimes. Using higher mAh batteries will increase runtimes.*

OPERATION



FLOOD BEAM SCREEN



FEATURES


- Super bright 1100 Lumen white 6500k Cree LED
- Easy twist smooth dimming switch
- Retractable light shield to provide spot & flood beam options
- Wider angle light spread
- 45° rotational head
- IPX6 water resistant
- Fully adjustable non-slip silicone headbands
- Hard-shell protective zipped storage case included
- 2 x High power 2600mAh Li-ion batteries included
- Parallel circuitry (works with 1 or 2 batteries)
- Useful battery level and charging indicator LEDs
- Faster USB Type-C charging - 4 ½ hours

BATTERY - 2 x 3.7v 2600 mAh li-ion rechargeable batteries (inc)
WEIGHT - 275g (with 2 batteries)
DIMENSIONS - Headtorch: 38 x 60 x 45 mm
Battery Pack: 53 x 90 x 45 mm

CHARGING


1. Only use a USB-type-C 5v cable (1m Cable included)
2. Switch product off before charging (do not switch on whilst charging).
3. Lift the charging port cover on the bottom of the battery pack.
4. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
5. Plug the USB end of the cable into a USB charging port (for USB plug adaptors, only use 5V max 2.1A output).
6. 5 x LEDs will flash to show charging status, when all LEDs are lit the batteries are fully charged.
7. Charge Time: 4½ hrs

Warranty void if not used with the specified chargers




Power indicator		Recharging indicator	
●●●●●	95%-100%	○○○○○	<15%
●●●●○	65%-95%	●○○○○	15%-35%
●●●○○	35%-65%	●●○○○	35%-65%
●●○○○	15%-35%	●●●○○	65%-95%
●○○○○	<15%	●●●●●	95%-100%


FRONT VIEW




REAR VIEW




TOP VIEW




UNDERSIDE VIEW



SIDE VIEWS





ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!
The rechargeable batteries will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles. To keep the rechargeable batteries in optimum condition, they should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long time. Always fully charge batteries before storage and remember to remove batteries from head light before storage to avoid battery depletion.
ONLY USE HIGH-QUALITY 18650 LI-ION BATTERIES WITH OVER CHARGE PROTECTION OTHERWISE DAMAGE MAY OCCUR TO THE HEADLIGHT.
Protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion! If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.

Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -30ºC or above 60ºC). The LED will become hot when switched on; do not touch and do not place face down on any surface – risk of fire!
Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. Do not exceed 2.1A output or damage may occur to the batteries.
Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will affect light output.
This product is water resistant to IPX6 – DO NOT SUBMERGE.

If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using. If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Operate the switches several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again.
If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit.
Please reuse or recycle packaging where possible. Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

PRODUKTMERKMALE
Superhelle weiße 6500k Cree LED mit 1100 Lumen
Easy Twist Smooth Dimmschalter
Einziehbarer Lichtschutz für Spot- und Flutlichtoptionen
Weitwinkel-Lichtstreuung
45 ° Drehkopf
IPX6 wasserdicht
Voll verstellbare rutschfeste Silikon-Stirnbänder
Hartschalen-Schutzhülle mit Reißverschluss enthalten
2 x Hochleistungs-Li-Ionen-Akkus mit 2600 mAh enthalten
Parallelschaltung (funktioniert mit 1 oder 2 Batterien)
Nützliche LEDs für Akkuladestand und Ladeanzeige
Schnelleres Aufladen über USB Typ C - 4,5 Stunden

AKKU - 2 x 3,7 V 2600 mAh Li-Ionen-Akkus (inkl.)
GEWICHT - 275 g (mit 2 Batterien)
ABMESSUNGEN - Stirnlampe: 38 x 60 x 45 mm / Akku: 53 x 90 x 45 mm

LADEN
1. Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-Kabel vom Typ C (1 m Kabel im Lieferumfang enthalten).
2. Schalten Sie das Produkt vor dem Laden aus (während des Ladevorgangs nicht einschalten).
3. Heben Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses an der Unterseite des Akkus an.
4. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
5. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (verwenden Sie für USB-Steckeradapter nur 5 V max. 2,1 A Ausgang).
6. 5 x LEDs blinken, um den Ladestatus anzuzeigen. Wenn alle LEDs leuchten, sind die Batterien voll aufgeladen.
7. Ladezeit: 4,5 Stunden

*** Garantie erlischt, wenn sie nicht mit den angegebenen Ladegeräten verwendet wird ****

RATSCHLÄGE UND WICHTIGE INFORMATIONEN!
Die wiederaufladbaren Batterien erreichen nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre volle Leistung. Um die wiederaufladbaren Batterien in einem optimalen Zustand zu halten, sollten sie alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden. Laden Sie die Batterien vor der Lagerung immer vollständig auf und denken Sie daran, die Batterien vor der Lagerung aus dem Scheinwerfer zu entfernen, um ein Entladen der Batterie zu vermeiden.
VERWENDEN SIE NUR HOCHWERTIGE 18650-LI-ION-BATTERIEN MIT ÜBERLADUNGSSCHUTZ. Andernfalls können Schäden im Scheinwerferlicht auftreten.
Batterien vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr! Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen.
Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.
Schauen Sie nicht direkt auf die LED. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -30 ° C oder über 60 ° C). Die LED wird beim Einschalten heiß. Nicht berühren und nicht verdeckt auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr!
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Ladeanschluss oder das Kabel sichtbar beschädigt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen USB-Steckeradapter verwenden, und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überschreiten Sie nicht die Leistung von 2,1 A, da sonst die Batterien beschädigt werden können.
Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.
Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommt. Eine Beschädigung des Objektivs beeinträchtigt die Lichtleistung.
Dieses Produkt ist wasserdicht gegen IPX6 - NICHT SOMMEREN.
Wenn das Produkt durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wurde, entfernen Sie die Batterien, lassen Sie das Gerät offen und lassen Sie es vor dem Gebrauch vollständig austrocknen. Wenn die Batterien eingelegt sind und der Scheinwerfer nicht funktioniert, prüfen Sie Folgendes: (1) Betätigen Sie die Schalter mehrmals. (2) Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen richtig eingelegt sind. (3) Stellen Sie sicher, dass sich an den Kontakten keine Fremdkörper befinden, die den Batterieanschluss beeinträchtigen könnten. (4) Stellen Sie sicher, dass das Licht weder Wasser noch Feuchtigkeit enthält. Wenn ja, lassen Sie es vollständig austrocknen und versuchen Sie es erneut.
Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit / Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinheit entsorgt werden.
Bitte verwenden oder recyceln Sie Verpackungen nach Möglichkeit. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

FONCTIONALITÉS
DEL Cree blanche ultra-brillante de 1100 lumens 6500k
Commutateur de gradation en douceur
Boulicier de lumière rétractable pour fournir des options de spot et de faisceau d'inondation
Élargissement de la lumière à angle plus large
Tête rotative à 45 °
IPX6 résistant à l'eau
Bandeaux en silicone antidérapants entièrement réglables
Étui de protection zippé à coque rigide inclus
2 x batteries Li-ion haute puissance 2600mAh incluses
Circuit parallèle (fonctionne avec 1 ou 2 batteries)
LED utiles de niveau de batterie et d'indicateur de charge
Charge USB Type-C plus rapide - 4,5 heures

BATTERIE - 2 batteries rechargeables Li-ion 3.7v 2600 mAh (inc)
POIDS - 275g (avec 2 piles)
DIMENSIONS - Lampe frontale: 38 x 60 x 45 mm / Batterie: 53 x 90 x 45 mm

MISE EN CHARGE
1. Utilisez uniquement un câble USB de type C 5v (câble de 1 m inclus)
2. Éteignez le produit avant la charge (ne l'allumez pas pendant la charge).
3. Soulevez le couvercle du port de charge sous la batterie.
4. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge.
5. Branchez l'extrémité USB du câble dans un port de charge USB (pour les adaptateurs de prise USB, utilisez uniquement une sortie 5V max 2.1A).
6. 5 x LED clignotent pour indiquer l'état de charge, lorsque toutes les LED sont allumées, les batteries sont complètement chargées.
7. Temps de charge: 4,5 heures

*** La garantie est annulée si elle n'est pas utilisée avec les chargeurs spécifiés ****

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES !
Les batteries rechargeables atteindront leur pleine performance après quelques cycles de charge et de décharge complets. Pour conserver les batteries rechargeables dans un état optimal, elles doivent être rechargées tous les 3 à 6 mois, surtout si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant le stockage et n'oubliez pas de retirer les batteries du phare avant le stockage pour éviter l'épuisement des batteries.
UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES AU LI-ION 18650 DE HAUTE QUALITÉ AVEC UNE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES AUTREMENT DES DOMMAGES PEUVENT SE PRODUIRE AU PHARE.
Protégez les batteries de la chaleur, de la lumière intense du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité - danger d'explosion! Si une batterie est endommagée, des fluides peuvent fuir. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si du liquide de batterie entre en contact avec les yeux.
Ne regardez pas directement la LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -30ºC ou supérieures à 60ºC). La LED devient chaude lorsqu'elle est allumée; ne touchez pas et ne placez pas face vers le bas sur aucune surface - risque d'incendie!

N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles au boîtier, au port de charge ouau câble. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez tout dommage. Ne dépassez pas la sortie de 2,1 A ou vous risquez d'endommager les batteries.
Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
Veillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs / tranchants, des dommages à l'objectif affecteront le rendement lumineux.
Ce produit est résistant à l'eau à IPX6 - NE PAS SUBMERGER.
Si le produit a été affecté par l'humidité, retirez les piles et laissez l'appareil ouvert et laissez sécher complètement avant de l'utiliser. Si les piles sont installées et que le phare ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants: (1) Actionnez les interrupteurs plusieurs fois. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens selon les repères de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lumière, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez.
Si le produit a été soumis à une humidité / eau excessive, la garantie peut être annulée.
Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination agréé ou dans votre centre local d'élimination des déchets.
Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage si possible. Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.

CARATTERISTICHE
LED Cree 6500k bianco super luminoso da 1100 lumen
Interruttore dimmer liscio a torsione facile
Scudo luminoso retrattile per fornire opzioni di fascio spot e flood
Diffusione della luce ad angolo più ampio
Testa di rotazione 45 °
Resistente all'acqua IPX6
Fasce in silicone antiscivolo completamente regolabili
Custodia rigida protettiva con cerniera inclusa
2 batterie agli ioni di litio ad alta potenza da 2600 mAh incluse
Circuito parallelo (funziona con 1 o 2 batterie)
LED utili di livello batteria e indicatore di carica
Ricarica USB più veloce di tipo C - 4,5 ore

BATTERIA - 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 3,7 V 2600 mAh (inc)
PESO - 275 g (con 2 batterie)
DIMENSIONI - Torcia: 38 x 60 x 45 mm / Batteria: 53 x 90 x 45 mm

CARICA
1. Utilizzare solo un cavo USB di tipo C 5v (cavo da 1m incluso)
2. Spegnere il prodotto prima della ricarica (non accenderlo durante la ricarica).
3. Sollevare il coperchio della porta di ricarica nella parte inferiore del pacco batteria.
4. Inserire l'estremità USB-C del cavo nella porta di ricarica.
5. Inserire l'estremità USB del cavo in una porta di ricarica USB (per gli adattatori USB, utilizzare solo l'uscita 5 V max 2,1 A).
6. 5 LED lampeggiano per mostrare lo stato di carica, quando tutti i LED sono accesi le batterie sono completamente cariche.
7. Tempo di ricarica: 4,5 ore

** Garanzia nulla se non utilizzata con i caricabatterie specificati **

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le batterie ricaricabili raggiungeranno le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica. Per mantenere le batterie ricaricabili in condizioni ottimali, è necessario ricaricarle ogni 3-6 mesi, soprattutto se non vengono utilizzate per un lungo periodo. Caricare sempre completamente le batterie prima di riporle e ricordarsi di rimuovere le batterie dal faro prima di riporlo per evitare che si esauriscano.
UTILIZZARE SOLO BATTERIE LI-ION 18650 DI ALTA QUALITÀ CON PROTEZIONE DA CARICA SOVRACCARICA ALTRI DANNI POTREBBE PROVOCARE IL PROIETTORE.
Proteggere le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione! Se una batteria è danneggiata, i liquidi potrebbero fuoriuscire.
EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni alla pelle e / o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi.
Non guardare direttamente il LED. Non operare in presenza di luce solare diretta o condizioni di temperatura estreme (inferiore a -30 ° C o superiore a 60 ° C). Il LED si surriscalda all'accensione; non toccare e non posizionare a faccia in giù su nessuna superficie - pericolo di incendio!

Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili all'alloggiamento, alla porta di ricarica o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore USB, verificare la presenza di eventuali danni. Non superare 2,1 A di uscita o potrebbero verificarsi danni alle batterie.
I bambini di età inferiore a 12 anni devono usare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; questo annullerà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti da garanzia.
Fare attenzione a non lasciare che l'obiettivo venga a contatto con oggetti duri / taglienti, i danni all'obiettivo influenzeranno l'emissione di luce.
Questo prodotto è resistente all'acqua IPX6 - NON SOMMERGERE.
Se il prodotto è stato danneggiato dall'umidità, rimuovere le batterie e lasciare l'unità aperta e lasciare asciugare completamente prima dell'uso. Se le batterie sono installate e il faro non funziona, provare a verificare quanto segue: (1) Azionare gli interruttori più volte. (2) Controllare che le batterie siano inserite nel modo corretto in base alle indicazioni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influire sul collegamento della batteria. (4) Controllare che non ci sia acqua o umidità nella luce, in tal caso, lasciarlo asciugare completamente e riprovare.
Se il prodotto è stato sottoposto a eccessiva umidità / acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.
Non gettare questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di smaltimento rifiuti locale.
Riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri o per possessori successivi.

CARACTERÍSTICAS
Super brillante 1100 Lumen blanco 6500k Cree LED
Interruptor de atenuación suave de giro fácil
Escudo de luz retráctil para proporcionar opciones de haz puntual e inundación
Ángulo de luz más amplio
Cabezal rotativo de 45 °
IPX6 resistente al agua
Diademas de silicona antideslizantes totalmente ajustables
Incluye estuche protector rígido con cremallera
2 x baterías de iones de litio de alta potencia de 2600 mAh incluidas
Circuito paralelo (funciona con 1 o 2 baterías)
Indicadores LED de nivel de batería y carga útiles
Carga USB tipo C más rápida: 4,5 horas

BATERÍA - 2 baterías recargables de iones de litio de 3.7v 2600 mAh (inc)
PESO - 275 g (con 2 baterías)
DIMENSIONES - Linterna frontal: 38 x 60 x 45 mm / Paquete de batería: 53 x 90 x 45 mm

CARGA
1. Utilice solo un cable USB tipo C de 5v (cable de 1 m incluido)
2. Apague el producto antes de cargarlo (no lo encienda durante la carga).
3. Levante la tapa del puerto de carga en la parte inferior de la batería.
4. Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga.
5. Enchufe el extremo USB del cable en un puerto de carga USB (para adaptadores de enchufe USB, use solo 5 V máx. 2.1A de salida).
6. 5 x LED parpadearán para mostrar el estado de carga, cuando todos los LED están encendidos, las baterías están completamente cargadas.
7. Tiempo de carga: 4.5 horas

*** Garantía nula si no se usa con los cargadores especificados ****

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE
Las baterías recargables alcanzarán un rendimiento completo después de unos pocos ciclos completos de carga y descarga. Para mantener las baterías recargables en óptimas condiciones, deben recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se utilizan durante mucho tiempo. Siempre cargue completamente las baterías antes de almacenarlas y recuerde retirar las baterías de la luz frontal antes de almacenarlas para evitar que se agoten.
UTILICE SOLAMENTE BATERÍAS DE LI-ION 18650 DE ALTA CALIDAD CON PROTECCIÓN CONTRA LA CARGA DE LO CONTRARIO PUEDEN OCASIONAR DAÑOS EN LA LUZ DEL FARO.
Proteja las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión! Si una batería está dañada, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.
No mire directamente al LED. No opere bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -30 ° C o por encima de 60 ° C). El LED se calentará cuando se encienda; No toque ni coloque boca abajo sobre ninguna superficie. ¡Peligro de incendio!

No utilice el dispositivo si hay daños visibles en la carcasa, el puerto de carga o el cable. Tenga cuidado al usar un adaptador de enchufe USB, verifique si hay daños.
No exceda la salida de 2.1A o se pueden dañar las baterías.
Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.
No abra, desarme ni intente modificar el producto; Esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso o modificación inadecuados no están cubiertos por la garantía.
Tenga cuidado de no dejar que la lente entre en contacto con objetos duros / afilados, el daño a la lente afectará la salida de luz.
Este producto es resistente al agua para IPX6 - NO SUMERJA.
Si el producto se ha visto afectado por la humedad, retire las baterías y deje la unidad abierta y deje que se seque por completo antes de usarla. Si las baterías están instaladas y el faro no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Opere los interruptores varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas de la manera correcta según las marcas de polaridad. (3) Verifique que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la luz; de ser así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo.
Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
No deseche este dispositivo en la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación autorizado o en su unidad local de eliminación de residuos.
Reutilice o recicle el empaque cuando sea posible. Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.